

Shinkansen

Einhand Salz und Pfeffermühlen-Set

Gebrauchsanweisungen:

- 1) Stellen sie die Salz- und Pfeffermühle auf den Kopf und öffnen Sie den Bodendeckel.
- 2) Füllen sie Salz und Pfeffer in die Mühle ein und schrauben sie den Boden wieder auf. Drehen sie die Mühle wieder aufrecht und drücken sie mit dem Daumen oben auf die Druckknopftaste. Beim ersten Druck braucht es wahrscheinlich etwas mehr Kraft als bei den folgenden.

Reinigung:

Waschen sie die Mühle mit einem neutralen Abwaschmittel und einem weichen Schwamm. Anschliessend spülen sie die gereinigten Teile mit lauwarmem Wasser. Eine raue Bürste oder Schwamm könnte die Oberfläche zerkratzen. Vorsicht ist geboten beim Reinigen der Zähne der Gänge und der Schrauben. Trocknen sie die Mühle nach dem Waschen mit einem Tuch.

Vorsicht in der Handhabung:

- Bitte benützen sie die Mühle vorsichtig. Werfen oder fallen lassen kann Schaden verursachen.
- Benützen sie die Mühle für keinen andern als den beabsichtigten Zweck.
- Die Zähne sind für Pfeffer und Salz verschieden. Die Zähne für Pfeffer reichen höher am Schaft empor als jene für Salz. Achten sie darauf, dass diese nicht verwechselt werden beim Nachfüllen von Pfeffer und Salz oder nach dem Waschen.

Markierung:

P : für Pfeffermühle
S : für Salzmühle