

**PizzaGrill®**

# Tonpfännchen

## Gebrauchsanleitung



Set bestehend aus vier Tonpfännchen,  
zwei Pfännchenhalter aus Edelstahl  
und zwei Silikonunterlagen.

H 1.5 cm / L 10.5 cm / B 10.5 cm

Art. Nr. 0024.222

## Pizza-Tonpfännchen für PizzaGrill

Die Tonpfännchen versprechen das ursprüngliche «Pizzateeling». Für noch mehr Spass beim Mini-Pizza-Backen.

Mini-Pizza-Teig in die Tonpfännchen legen, belegen, backen und den «echten» Geschmack der «Holzofen-Pizza» spüren. Probieren Sie's aus.

## Bitte beachten Sie folgendes



Tipp: damit die Pizza nicht kleben bleibt – als Erstes das Keramikpfännchen mit Olivenöl bepinseln, oder den Boden mit Mehl bestäuben! Tonpfännchen sind für Raclette **nicht** geeignet.

- 1 Pfännchen herausnehmen und auf Silikonmatte stellen
- 2 Griff ausfahren
- 3 Griff rechts einschieben
- 4 Pfännchen 2x um 90° drehen (auch 1x 180° möglich)
- 5 Pfännchen wieder in den Ofen schieben, um Mini-Pizza «al gusto» knusprig zu backen

## Reinigung und Pflege

Die Tonpfännchen mit klarem, lauwarmem Wasser spülen und falls nötig einen Spritzer mildes Spülmittel ins Wasser und mit einer weichen Bürste ausreiben. Anschliessend mit reichlich Wasser nachspülen. Die Tonpfännchen gründlich an der Luft trocknen lassen.

**Wichtig:** Niemals mit aggressiven Reinigern oder Scheuermitteln sauber machen, die Poren können sonst verstopfen. Die Spülmaschine ist für die Tonpfännchen nicht zu empfehlen.



Designed by Herbert Forrer

**STÖCKLI**

A. & J. Stöckli AG  
Ennetbachstrasse 40  
CH-8754 Netstal

+41 55 645 55 75  
haushalt@stockli.ch  
www.stockli.shop